

INSTRUKTION

Skötsel- och underhållsinstruktion



Instruktionen är allmän och gäller i tillämpliga delar för samtliga av Benders Ståldörrar.

VIKTIGT!

Eventuell skyddsplast på dörrbladet ska tas bort i samband med montering av dörren. Vid lagring av dörren innan montering tas skyddsplasten bort senast fyra veckor efter mottagen leverans. Dörrarna (dörrblad och karm) måste lagras på en torr, fuktfri plats. Benders Sverige AB ansvarar inte för skador orsakade av fukt.

ALLMÄNT

Det krävs ett visst mått av underhåll för att dörren ska fungera väl under många år. Underhållets omfattning är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och driftmiljö.



ÅRLIG ÖVERSYN

Minst en gång per år (lås 2 ggr/år)

1. Se över karmens infästning i väggen. Efterjustera vid behov.
2. Kontrollera att dörren går lätt att stänga, dörrbladet går fritt och inte skaver mot karm eller tröskel. Efterjustera vid behov.
3. Kontrollera skicket på tätningslister och eventuella brandsvällister, att de sitter fast och är oskadade. Byt lister vid behov.
4. Kontrollera gångjärnens infästning i karm och dörrblad. Drag åt eventuellt lösa skruvar. Smörj vid behov (med vattenfritt mineral-smörjfett). Lyft dörrbladet någon centimeter och fördela smörjmedlet på och runt gångjärnstappen. Sprid fett över kontaktytan genom att lyfta och sänka dörrbladet några gånger och svänga dörren till full öppning.
5. Kontrollera att låset fungerar korrekt. Smörj fallkolv (utvändigt). Se låstillverkarens skötselinstruktion. Vi rekommenderar att låsenheten smörjs minst två gånger per år. Använd smörjmedel enligt fabrikantens rekommendationer. Olja eller fett får inte sprutas in i låset.
6. Se över beslagningen och dess infästning (t.ex. trycke, dörrstängare, panikregel m.m.). Drag åt eventuellt lösa skruvar. Införskaffa aktuell tillverkarens underhålls- och skötselinstruktion.
7. Rengöring av pulverlackerade och folierade dörrblad och karmar ska göras med ett mildt rengöringsmedel. Har skada uppstått på ytskiktet ska denna åtgärdas omgående.

Pardörr: Kontrollera det passiva dörrbladets reglering. Se över spanjoletten/kantreglarnas funktion och säkerställ att låsning löper fritt i överstyckets och tröskelns/golvets urtag.

Benders Sverige AB kan inte garantera dörrens deklarerade prestanda om förändringar görs från dörrens fabriksutförande. CE-märkningen gäller inte om produkten har modifierats. Låshuset i dörren får bytas ut mot samma låshus som vid dörrens fabriksutförande, detta ska då göras enligt installationsanvisningen. Har dock dörren beställts utan låshus eller ett byte till annat låshus görs upphör Benders Sverige AB:s ansvar och CE-märkningen att gälla.